


4 Form
A ohne Befestigungsbohrungen

1 d₁	2 d₂	3 l₁		d₃	l₂	l₃	SW₁	SW₂	Statische Belastbarkeit in kN (Hinweis beachten)
60	M 12	175	225	25	14	35	17	19	9
60	M 16	175	225	28	19	35	18	22	9
80	M 12	175	225	25	14	35	17	19	15
80	M 16	175	225	28	19	35	18	22	15
80	M 20	185	235	32	24	35	24	27	15
80	M 24	185	235	36	29	35	24	30	15
100	M 16	175	225	28	19	35	18	22	22
100	M 20	185	235	32	24	35	24	27	22
100	M 24	185	235	36	29	35	24	30	22
120	M 16	175	225	28	19	35	18	22	30
120	M 20	185	235	32	24	35	24	27	30
120	M 24	185	235	36	29	35	24	30	30

Dichtungskonzept



Ausführung

Fußteller

Edelstahlblech 1.4404 (A4)

Spindel / Verstellhülse

Edelstahl 1.4301
gedreht

Dichtungen

- blau
- FDA-konformer Werkstoff
- Dichttring
HNBR, Härte 70 ±5 Shore A
- Abstreifer
TPU, Härte 95 ±5 Shore A
- Gelenkdichttring
HNBR, Härte 85 ±5 Shore A

Elastomerauflage

- Silikon
- blau
- Härte 85 ±5 Shore A
- vulkanisiert

Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C

RoHS

Technische Informationen

Seite

Produktfamilie Hygienic Design	QVX
Grundlagen Hygienic Design	QVX
3-A-Grundlagen	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Stellfüße GN 19 sind mit dem 3-A Sanitary Standard 88-01 und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.

Die Elastomerauflage dichtet den Raum unter dem Fußteller gegen Verschmutzung ab. Dazu muss der Fuß durch das Gewicht der Maschine entsprechend angepresst sein. Der Dichttring oberhalb der Verstellhülse ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung. Die beweglichen Komponenten sind durch den Abstreifer bzw. die Kugeldichtung gegenüber der Umgebung abgedichtet.

Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

Die in der Tabelle angegebenen Werte für die statische Belastbarkeit gelten bei einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Hinweise

Seite

GN 20 Stellfüße (Edelstahl, ohne Befestigungsbohrungen, Hygienic Design)	QVX
GN 20 Stellfüße (Edelstahl, mit Befestigungsbohrungen, Hygienic Design)	QVX

Zubehör

GN 20.1 Abdeckhülsen	QVX
GN 7600 Dichtringe	QVX
GN 7607 Abstreifer	QVX

Bestellbeispiel

GN 19-100-M16-175-A

- | | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |
| 3 | l ₁ |
| 4 | Form |